



GV-Compact DVR



GeoVision

Kapitola 1. Úvo	od	
Vlastnosti		
Specifikace		6
Video		6
Audio		6
Konekt	ory	7
Poplac	h	7
2.1 Přední j	panel	13
2.2 Zadní p	anel	15
2.3 Dálkové	é ovládání	16
3.1 Zapojer	ní	18
3.2 Instalac	e pevného disku	18
3.3 Napájer	าí	18
3.4 Formáto	ování pevného disku	18
3.5 Zobraze	ení	18
3.6 Základn	ní operace	18
3.1 Zapojer	າ໌	19
3.1.1 Zapoj	ení napájení ve vozidle	20
3.1.2 Z	apojení volitelných video výstupů	21
3.2 Instalac	e pevného disku	22
3.4 Formáto	ování pevného disku	24
3.5 Hlavní z	zobrazení	25
3.6 Základn	ní nastavení	26
3.6.1 Nasta	vení data / času	26
4 Konfig	jurace OSD	
4.1 Nastave	ení kanálů	31
4.1.1 N	lázev kanálu	31
4.1.2	Video/zvuk nastavení	32
4.1.3 D	Detekci pohybu	
4.1.4 N	lastavení přepínání výstupů při pohybu	35
4.1.5 N	lastavení alarmů	35
4.1.6 N	lastavení obrazu	36
4.1.7 N	lastavení PTZ	36
4.1.8	Ovládání PTZ	
4.2.3 Nasta	vení GPS	40
4.2.3 U	Jdálosti a hlášení	41
4.3.1	E-mail	41
4.3.2	FTP	42
4.3.3	Center V2	43



	4.3.4 VSM	.44
4.4	. Nastavení záznamu	.45
	4.5. Plánovač záznamu	.46
	Rozvrh je určený k tomu, aby aktivoval záznam a vstup/výstup monitorování v	
	definovaném čase a dni	.46
	4.5.2 Plánovač kanálů	.47
	4.5.3 Plánování I/O	.48
4.6	Hledání/Přehrávání	.49
	4.6.1 Časový přehled	.49
	4.6.2 Výběr vše	.51
	4.6.3 Seznam ručních záznamů	.51
	4.6.4 Seznam poplachových záznamů	.51
	4.6.5 Seznam záznamů z detekce pohybu	.51
	4.6.6 Časové vyhledávání	.51
	4.6.7 Rozšířené vyhledávání	.52
4.7	Síť	.53
	4.7.1 Stav sítě	.53
	4.7.2 Nastavení připojení	.54
	4.7.3 Bezdrátové nastavení	.55
	4.7.4 Rozšířené nastavení TCP/IP	.56
	4.7.5 Nastavení UMTS	.57
	4.7.6 Nastavení DDNS	.58
	4.7.7 Webový účet	.59
4.8	Rozšířené	.59
	4.8.1 Datum a čas	.59
	4.8.2 Nastavení Firmware	.61
	4.8.3 Nastavení záznamu	.62
	4.8.4 Nastavení monitoru	.63
	4.8.5 Nastavení Spot monitoru	.64
	4.8.6 Nastavení událostí	.65
	4.8.7 Nastavení systému	.66
	4.8.8 Systemový log	.66
	4.8.9 Zálohování	.67

Kapitola 1. Úvod

- GV-Compact DVR V2 je mobilní videorekordér, který je možné použít jak autonomně, tak jako systémový prvek. Je možné současně zobrazit na display živý obraz ze čtyř kamer. Počet snímků záznamu pro každý kanál je nastavitelný až do 30 / 25 sn/s v rozlišení 720 x 480 (NTSC) nebo 720 x 576 (PAL). Obraz je možné sledovat v zobrazení čtyři kanály (Mód Quad), nebo jeden kanál, který je možný vybírat (1-4). GV-Compact DVR V2 je možné připojit k systému GeoVision jako IP kamery. Je možné jej připojit jak do hlavního (Main) systému, tak do dalších software GeoVision, jako je např. Control Center, Center V2 a VSM.
- Anti Vibration model GV-Compact DVR V2 je testovaný k tomu, aby odolal otřesům a chvění v mobilním prostředí. Je to dáno jak mechanickým provedením, tak i konstrukcí a uchycením součástek uvnitř zařízení. Toto zařízení je primárně určeno pro instalaci v dopravě, tj. auta, autobusy a nákladní auta, pro nahrávání obrazu/zvuku kamer.
- Výhodou GV-Compact DVR V2 je možnost použití jak AV monitoru (televizoru), tak i VGA monitoru současně pro zobrazení. GV-Compact DVR V2 nabízí mnoho funkcí, které i díky propojení se systémem GeoVision nabízí zcela komplexní řešení pro vaše aplikace.

Vlastnosti

- Mechanická ochrana proti chvění (Anti Vibration model)
- 4 kanály video a audio pro nahrávání a přehrávání
- Rozlišení až 720 x 480 (NTSC) a 720 x 576 (PAL)
- Až do 120 (NTSF) a 100 (PAL) snímků za sekundu nahrávání poměru v D1 rozlišení
- VGA výstup ve vysokém rozlišení nastavený pevně na 1024 x 768
- Natavení rozlišení, kvalita a počet snímků pro každý kanál
- Automatická detekce obrazového signálu



- Nastavovací menu na obrazovce, nebo nastavení přes webové rozhraní
- Současné zobrazení na VGA a Spot monitoru současně
- Trvalý záznam, nastavení plánovače nebo spouštění záznamu pomocí kontaktů
- Detekce pohybu s nastavením citlivostí ve 3 hodnotách pro každý kanál
- poplachové vstupy a 4 reléové výstupy
- Bzučák při výpadku videa, přepnutém vstupu, detekci pohybu a plném disku
- Vyhledávání v záznamech dle data, času a události
- Vzdálený playback
- Podporuje 3.5" nebo 2.5" SATA HDD (pro 2.5"HDD nutný konvertor, není součástí)
- Podporuje dvě externí USB velkokapacitní paměti
- Podporuje USB DVD-RW pro video zálohování
- Podporuje GPS (GPS nutno dokoupit)
- Podporuje mobilní připojení (HSDPA, UMTS, EDGE, EVDO, atd.)
- Podpora 3G sítí
- Podporuje centrální monitorovací systémy Control Center, Center V2 a VSM
- Podporuje zeměpisný informační software GV-GIS (GeoVision)

Specifikace

Video

Video Standard		NTSC, PAL	
Video vstup/výstup		4 Video vstup, 4 propojený výstup	
Komprese		Geo MPEG4 (ASP)	
Rychlost sn.	NTSC	30 fps/ch při D1 rozlišení	
	PAL	25 fps/ch při D1 rozlišení	
Rozlišení		Plný D1, Poloviční D1, CIF, CIF (3GPPV7)	
Video Streaming		Konfigurovatelný počet sn/sekundu a šířka pásma	
Video Nastavení		Jas, kontrast, odstín, sytost	

Audio

Audio vstup/výstup	4 Audio vstup, 1 Audio výstup
Komprese	G.723

Výstupní formát obrazu

	Rozlišení	V. Frekvence
VGA výstup	800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024	60Hz
TV Výstup	640 x 480	60Hz

Management

	Stavy	Čas, Vstupní senzor, Detekce pohybu	
Management událostí	Události	 Uložit video na pevný disk (formát AVI) Posílat e-maily s pořízenými snímky Nahrát snímky na FTP server Monitor Center V2, VSM a GV-GIS Aktivovat reléové výstupy pro ovládání vnějších zařízení 	
Aktualizace Firmware		 Vzdálený upgrade přes webový prohlížeč Použitím USB flash disku Použijte upgrade utility na CD se softwarem 	
		1. SATA HDD 2,5"nebo 3,5"(pro HDD 2,5 nutná	
Ukládání (HDD není		redukce – není součástí dodávky)	
součástí dodávky)		2. externí USB mass storage	
		3. DVD RW	
Klient PC		Microsoft IE 6. x nebo vyšší OS Windows 2000/XP/2003/Vista/W7	



Síť

	10/100 Base-T Ethernet
Interface	802.11b/g, 802.11n Wireless LAN (volitelně)
	• Mobile broadband: UMTS, EDGE, etc. (volitelně)
Dretekal	HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP,
Protokol	DynDNS, Mulitcast
Security	Filtrování IP adres

Konektory

Vstup		4 Video vstup, 4 Audio vstup
Výstup		1 TV výstup, 1 Spot výstup, 1 VGA výstup, 1 Audio
		výstup, 4 Video výstup
Svorkovnice		4 digitální vstupy, 4 relé výstupy, RS-485 pro PTZ,
		RS-232 pro GPS
Ethernet		RJ-45, 10/100 Mbps
USB 2.0		2 porty
IR Přijímač		1 port pro externí IR přijímač
Napájení	Standard	12V, 5A (60W Max.)
	Anti-Vibration	5-36V (60W Max.)

Poplach

Senzor vstup	4 vstupy
Poplach výstup	4 výstupy

Prostředí

Pracovní teplota.	-20 ~ 50 °C / 4 ~ 122 °F
VIhkost	5 ~ 85% RH (nekondenzující)

Rozměry, váha

Rozměr (L x W x H)	176 x 253 x 105 mm / 7 x 10 x 4 in
Váha	2.05 kg / 5 lb (Net)

Defaultní hodnoty portů

HTTP Port	80
Video Streaming Port	10000
E-mail Server	25
FTP Server	21
Center V2	5551
VSM	5609
GV-GIS	3356
ViewLog Server	5552
RTSP/TCP Port	8554
RTP/UDP Port	17300-17319

GeoVision

1.2 Provedení

GV-Compact DVR V2

Standardní model (GV LX4C2)





Anti - Vibration model (GV LX4C2V)

GV-Compact DVR V2, vybavený tlumiči chvění, je odolný otřesům v mobilním prostředí.



Varování:

Standardní a antivibrační model mají různé vnitřní uspořádání. Je zakázáno používat standardní model ve vozidlech.

GeoVision

_1.3 Obsah balení

Jestli jakákoliv z položek chybí, nebo je poškozena, kontaktujte vašeho obchodníka.

•	Standard Model (GV-LX4C2)		
•	D-Type Video kabel x 1	•	D-Type Audio/TV/Spot Monitor kabel x 1
•	Napájecí konektory x 1	•	Napájecí zdroj 12V, 5.0A x 1
		•	Síťový kabel x 1
		•	Klíč k HDD rámečku x 2
		•	Dálkový ovladač x 1
		•	GV-Compact DVR V2 Software DVD x 1
	10 °	•	GV-Compact DVR V2 návod x 1

• Anti-Vibration Model (GV-LX4C2V)







Volitelné doplňky (nejsou součástí dodávky):



GeoVision

1.4 Volitelné doplňky

Volitelná zařízení mohou rozšířit zařízení GV-Compact DVR V2 o další možnosti. Kontaktujte vašeho obchodníka pro více informací.

Externí IR přijímač	Externí IR přijímač s 5 m kabelem, umožňuje použít dálkové ovládání GV-Compact DVR V2 např. z jiné místnosti.
GV-GPS 232 přijímač	GV GPS 232 přijímač, s RS-232 rozhraním, je GPS přijímač. Podporuje zeměpisný informační software GV-GIS (GeoVision). Při přehrávání obrazu je možné sledovat polohu zařízení na Google mapách
2.5" to 3.5" HDD konvertor	HDD konvertor vám dovolí nainstalovat 2.5" SATA HDD do GV-Compact DVR V2.
GV-Relay V2	Modul relé pro spínání dalších zařízení.
GV-Storage Systém	Podpora zálohování přes Microsoft standard ISCSI

Kapitola 2. Popis zařízení

Tato část identifikuje různé součásti GV-Compact DVR V2 a poskytuje celkový pohled na jeho ovládání.

2.1 Přední panel



Obr. 1	2-1
--------	-----

Č.	Název	Popis
1	USB Port	Dva USB porty pro připojení USB paměti, bezdrátového LAN adaptéru nebo mobilního
		internetového zařízení.
2	Systém LED	 Power LED: Svítí, pokud je připojeno napájení. Ready LED: Svítí, pokud byl systém správně načten. SATA LED: Svítí, když HDD čte nebo zapisuje data. Disk Full LED: Svítí, když je HDD plný.
3	IR přijímač	Přijímá data z infračerveného dálkového ovládání.
4	Resetovací tlačítko	Restartuje jednotku, nastavení zůstává zachováno.
5	Tlačítko obnovení	Nastavuje všechny konfigurace do továrního



	nastavení z výroby	nastavení.
		Použití této funkce vyžaduje následující kroky:
		1. Stisknout a potom uvolnit Reset tlačítko.
		2. Stisknout Default tlačítko do doby, než se
		rozsvítí 3 LED diody
		3. Uvolněte Default tlačítko. Čekejte, až se
		rozsvítí Ready LED. Všechny hodnoty jsou
		nastaveny na původní od výrobce.
		Pro zastavení nahrávání a vyjmutí HDD ze systému.
6	Tlačítko vyjmutí HDD	Pokud je jednotka nainstalována ve vozidle, zajistěte
0		stisknutí tlačítka před vypnutím zapalování, aby se
		zabránilo ztrátě zaznamenaných dat.
7	HDD	Pro instalaci SATA HDD pro nahrávání.
8	HDD Power LED	Svítí, pokud je připojeno napájení.
9	Key Lock	Zamyká a odemyká HDD šuplík.
10	HDD Activity LED	Bliká, když HDD čte nebo zapisuje data.



2.2 Zadní panel



Obr. 2-2

Č.	Název	Popis
1	Vstup napájení (12V)	Konektor pro připojení napájecího zdroje nebo
I		cigaretového adaptéru.
2	Externí IR Receiver Port	Připojení pro externí IR přijímač.
3	75 OHM	Připojuje, nebo odpojuje zakončovací odpory 75
-		OHM Volitelně pro každý kanál.
		Vstupy (4 modré konektory/CH1-4):
		Pripojeni kamer.
4	Video In/Out	 Výstupy (4 černé konektory/CH1-4):
		Možnost připojení kamer do dalšího zařízení
		např. monitoru
	Audio/TV In/Out	 AV výstup (1 černý konektor/QUAD):
		Připojuje se k AV monitoru.
		 Spot Monitor výstup (1 černý
		konektor/MUX): Připojuje se k monitoru a
		zobrazuje sekvenci, nebo obraz na základě
5		události.
		Audio vstupy (4 bílé konektory/MIC1 4):
		Připojuje se k mikrofonu.
		 Zvukový výstup pro playback (1 červený
		konektor/ SPK- OUT): Připojuje se
		k reproduktoru.
6	VGA Monitor Port	Připojuje se k PC monitoru.
7	LAN Port	Připojuje se k síti.
0	1/O Terminal Block	Připojuje se k vstupním a výstupním zařízením,
8		PTZ kamer, GPS jednotce a atd.



2.3 Dálkové ovládání

Dálkové ovládání je určeno k nastavení a ovládání GV-Compact DVR V2.





Tlačítko	Popis		
STOP	Zastaví nahrávání.		
REC	Spustí nahrávání.		
 OSD menu: Pohyb nahoru do požadované položky. Playback: Snižuje se rychlost přehrávání. 			
	OSD menu: Pohyb dolů do požadované položky. Playback: Zastaví se přehrávání.		
	OSD menu: Pohyb vlevo do požadované položky; přesune se na předchozí stránku. Playback: Přehrává video zpětně v různých rychlostech (2x, 4x, 8x, 16x a 32x).		
	OSD menu: Pohyb vpravo do požadované položky; pohyb na další stránku. Playback: Přehrává video vpřed v různých rychlostech (2x, 4x, 8x, 16x a 32x).		
	OSD menu: Vstupuje do volby nabídky a potvrzuje výběr. Playback: Přehrává, nebo pozastavuje video.		



CH1	Přepne kanál 1 nebo vstup/výstup zařízení 1.		
CH2	Přepne kanál 2 nebo vstup/výstup zařízení 2.		
СНЗ	Přepne kanál 3 nebo vstup/výstup zařízení 3.		
CH4	Přepne kanál 4 nebo vstup/výstup zařízení 4.		
QUAD Přepne do QUAD pohledu.			
Zoom dovnitř nebo ven.			
Vyvolá menu SEARCH / PLAYBACK.			
Potvrzuje výběr.			
Vyvolá hlavnímu menu.			
CANCEL	Opouštění nabídky nebo odchod z menu.		
A / B / C Přepíná typ zařízení pro dálkové ovládání GV-Compact DVR V2			

GeoVision:

Kapitola 3. Spuštění DVR

Spuštění GV-Compact DVR V2 se sestává z následujících kroků:

3.1 Zapojení

Zapojte všechna požadovaná zařízení.

3.2 Instalace pevného disku

Instalujte pevný disk pro možnost ukládání záznamů.

3.3 Napájení

Zapojte napájení do sítě.

3.4 Formátování pevného disku

Naformátujte pevný disk ještě před nahráváním.

3.5 Zobrazení

Otevřete hlavní zobrazení.

3.6 Základní operace

Nastavte parametry systému



3.1 Zapojení

Následující instrukce popisují možnosti zapojení.



Obr. 3-1

- 1. Zapojte adaptér do DVR a do sítě 230V.
- 2. Zapojte kamery do DVR přes přiložený kabel D Type Video.
- 3. Zapojte mikrofony do DVR přes přiložený kabel D Type Audio. Čtyři bílé konektory jsou pro mikrofony a jeden červený pro reproduktor.
- 4. Pro zapojení monitoru jsou dvě možnosti:
 Použití černé propojky (QUAD) D Type Audio, připojit k TV monitoru.
 Použití VGA kabelu dodávaného s monitorem výrobce (připojit jak ukazuje obr.).
- 5. Pro připojení DVR do sítě, použijte standardní RJ-45 konektor.

Poznámka:

• Použijte VGA monitor s rozlišením 1024 x 768.

GeoVision

3.1.1 Zapojení napájení ve vozidle

Platí pro antivibrační model. Použijte přiložený adaptér. Jeden konec zapojte do DC zdířce na GV-Compact DVR V2 a další konec k automobilové zdířce zapalovače.

Pro napájení kamer přímo z DVR můžete použít přiložený kabel. Viz. Obr. 3-2



Obr. 3-2



3.1.2 Zapojení volitelných video výstupů

GV-Compact DVR V2 nabízí možnost video výstupů pro 4 monitory. GV-Compact DVR V2 také nabízí výstup pro monitor pro každou kameru zvlášť.





Obr. 3-3

GeoVision:

3.2 Instalace pevného disku

Pro ukládání video/audio záznamu, GV-Compact DVR V2 umožňuje instalaci 3.5" SATA pevného disku. Pro správnou instalaci HDD následujte tyto kroky.

- 1. Ujistěte se, že jednotka DVR je vypnuta.
- 2. Otevřete dvířka pro pevný disk, zatlačte vnitřní stranu pevného disku, a zavřete dvířka.





3. Pro rozměr 2.5" SATA, potřebujete 2.5" /3.5" HDD konvertor. Viz. Obr.. 3-5.





4. Uzamkněte diskovou jednotku proti směru otáčení hodinových ručiček.



Obr. 3-6

Poznámka:

- Před vyjmutím pevného disku odpojte napájení z jednotky DVR.
- Pevný disk vyjměte po 60 sekundách, co bylo zařízení odpojeno z napájení.
 V opačném případě zkracujete životnost vašeho HDD.

3.3 Zapnutí / Vypnutí DVR

3.3.1 Zapnutí DVR

- 1. Připojte GV-Compact DVR V2 k napájení. Rozsvítí se **POWER LED**.
- 2. Systém se začíná inicializaci po několik sekundách. **Ready LED** se rozsvítí zeleně a naběhne hlavní zobrazení 4 kanálů.

Jestli GV-Compact DVR V2 je ve voze připojen k napájení, začíná automaticky pracovat.

Poznámka: Ztráta videosignálu je signalizována vysokým tonem. Pro deaktivaci zvukové signalizace tiskněte jakékoli tlačítko na dálkovém ovládání.

3.3.2 Vypnutí DVR

Před odpojením z napájení zkontrolujte, zda **SATA LED** již nesvítí; jinak mohou být záznamy poškozeny nebo ztraceny.

Jestliže je GV-Compact DVR V2 nainstalován ve vozidle, můžete stisknout **tlačítko STORAGE REMOVE,** na přední straně DVR. Pro zastavení nahrávání držte tlačítko pět sekund, následně můžete vyjmout disk ze systému.

3.4 Formátování pevného disku

GV-Compact DVR V2 pracuje v operačním systému Linux. Pro správné formátování HDD následujte další kroky.

- 1. Stiskněte Menu na dálkovém ovladači, vstoupíte do hlavního menu.
- 2. Vyberte **ADVANCED**, vyberte **STORAGE SETTINGS**, vyberte **STORAGE MANAGEMENT**. Ukáže se typ vloženého pevného disku.

2009/02/19 10:52:23	A	383. 2 GB
	I STORAGE MANAGEMENT J Sata DISK Detail	
COSELECT COOK)CANCEL @QUIT @HENU	

Obr. 3-7

- 3. Nastavte formátování a potvrďte akci.
- 4. Vyberte **Yes** a stiskněte **I**, začne formátování. Zobrazí se postup formátování, například "PART 1: 94/100". Po dokončení formátování se zobrazí množství volného místa na disku.

Poznámka:

- Maximální velikost jedné partition je 200 GB.
- Spojená USB velkokapacitní paměť musí být také formátována dle výše popsaných instrukcí



3.5 Hlavní zobrazení





- 1. Datum a čas: Signalizuje aktuální datum a čas při prohlížení živého videa.
- 2. A / B / C: Přepíná typ zařízení pro dálkové ovládání GV-Compact DVR V2.
- 3. Nahrávací ikona 📳: Zobrazí se, když je monitorování aktivované.
- 4. Ikona pro manuální nastavení záznamu 🗓, ikona pro časový rozvrh

nahrávání I: Zobrazí se, když nahrávání je nastaveno na manuální spouštění nebo časovým plánem.

- 5. Vstupní ikona 🗓: Zobrazí se, když vstupní jednotka je instalovaná a aktivovaná.
- 6. Číslo stopy / jméno kamery: Zobrazuje číslo nebo jméno kamery.
- 7. **Harddisk status:** Signalizuje volnou kapacitu na harddisku. Když disk je plný, status se rozsvítí červeně.
- 8. **Pohybová ikona** 🔂: Červená ikona signalizuje pohyb před kamerou. Bílá ikona bez pohybu

- 9. **Pohybová identifikační ikona E**: Zobrazí se, když je systém nastaven na režim nahrávání detekcí pohybu.
- 10. Nepřetržitá režimová ikona 🕒: Zobrazeno při nepřetržitém záznamu.
- 11. Nahrávací ikona 🖸: Červená ikona signalizuje, že nahrávání je aktivní.

3.6 Základní nastavení

Tato kapitola popisuje základní nastavení GV-Compact DVR V2.

3.6.1 Nastavení data / času

Pro plnohodnotné využití kamerového systému doporučujeme správné nastavení.

 Pro nastavení data a času, stiskněte Menu tlačítko na dálkovém ovladači, vybere ADVANCED a potom DATUM / TIME.

3.6.2 Nastavení záznamu

 Pro spuštění záznamu, stiskněte REC tlačítko na dálkovém ovládání s odpovídajícím naprogramovaným nastaveními. Červená ikona
 se zobrazí u odpovídající kamery. SATA LED bude blikáním signalizovat aktivitu HDD.



• Pro zastavení nahrávání, stiskněte **STOP** na dálkovém ovládání.

Možnosti	Postup
Nastavit nahrávací mód	Stisknout Menu tlačítko a vybere MONITOROVACÍ
	NASTAVENÍ.
Zapnout audio nahrávání	1. Stisknout Menu tlačítko, vybere KANÁLOVÁ
	NASTAVENÍ, stiskněte jeden Kanál tlačítko (Ch1 -
	CH4), a vybere VIDEO/ELEKTROAKUSTICKÁ
	NASTAVENÍ.
	2. Vybrat ELEKTROAKUSTICKÉ NAHRÁVÁNÍ,
	změnit OFF / ON.
Nastavit časový plán	1. Stisknout Menu tlačítko, vybere
	ZAZNAMENÁVAJÍCÍ ROZVRH, a vyberte jedenu z
	možností.
	2. Pro nastavení, stiskněte Menu tlačítko, vyberte
	MONITOROVACÍ NASTAVENÍ, nastavte ROZVRH.
Nastavte před - záznam a	Stisknout Menu tlačítko, vybere KANÁLOVÁ
po- nahrávání	NASTAVENÍ, tiskněte jeden Kanál tlačítko (Ch1 - CH4),
	a vybere ALARM NASTAVENÍ .

3.6.3 Vyhledávání v záznamech

Pro přehrávání záznamu, stiskněte **PLAYBACK** a vyberte požadovanou kameru.

3.6.4 Instalace PTZ kamery

Pro instalaci PTZ kamery, stiskněte **Menu na** dálkovém ovládání, vybere **KANÁLOVÁ NASTAVENÍ**, vyberte jeden odpovídající kanál (CH1 - CH4).

GeoVision:

4 Konfigurace OSD

GV-Compact DVR V2 je konfigurovaný přes menu na obrazovce použitím vzdáleného ovládání. Tato část popisuje funkce a možnosti v obrazovkových displejových (OSD) menu. Pro vstoupit do hlavního menu, stiskne Menu tlačítko na dálkovém ovládání. Objeví se osm podnabídek, jak je ukázáno dole.



Obrázek 4-1

Upozornění: Některé funkce jsou dostupné pouze v internetových konfiguracích. Pro funkce Multicast, IP filtr a Visual Automation, podívejte se na kapitolu 6 vzdálená konfigurace.



Seznam hlavních voleb

Najděte téma zájmu odkazující na číslo statě předpony každé volbě.

		4.1.1 CHANNEL NAME
		Název kamerového vstupu
		4.1.2 VIDEO/AUDIO SETTINGS
		Nastavení audia a videa
		4.1.3 MOTION DETECTION
	Detekce pohybu	
		4.1.4 MOTION TRIGGER OUTPUT SETTINGS
4.1 CHANNE	L SETTINGS	Nastavení přepínání výstupů při pohybu
Nasta	avení kanálů	4.1.5 ALARM SETTINGS
		Nastavení poplachů
		4.1.6 CAMERA SETTINGS
		Nastavení kamer
		4.1.7 PTZ SETTINGS
		Nastavení PTZ
		4.1.8 PTZ CONTROL
		Ovládání PTZ
		4.2.1 DIGITAL INPUT SETTINGS
		Nastavení vstupů
4.2 DIGITAL	I/O SETTINGS	4.2.2 DIGITAL OUTPUT SETTINGS
Nastavení vs	tupů a výstupů	Nastavení výstupů
		4.2.3 GPS SETTINGS
		Nastavení GPS
		4.3.1 E-MAIL
		4.3.2 FTP
	EVENTS AND ALERTS Události a hlášení	4.3.3 CENTER V2
		4.3.4 VSM
Oualost		4.3.5 GV-GIS
		4.3.6 REMOTE PLAYBACK
		4.3.7 3GPP
4.4 MONITORING SETTINGS		
Nastav	vení záznamu	
		4.5.1 SPECIFIC DAY
		Zvláštní dny
4.5 RECOR	NDING SCHEDULE	4.5.2 CHANNEL SCHEDULE
Pláno	ovač záznamu	Plánování kamer
		4.5.3 I/O MONITOR
		Kontrola I/O

		4.6.1 TIME MAP LIST
	SEARCH/PLAYBACK Přehrávání vyhledávání	Seznam časových indexů
		4.6.2 LIST ALL
		Celkový seznam
		4.6.3 MANUAL RECORDING LIST
		Seznam ručních záznamů
4.6		4.6.4 ALARM RECORDING LIST
		Seznam poplachových alarmů
	,	4.6.5 MOTION RÉCORDING LIST
		Seznam pohyboyých alarmů
		4.6.6 TIME SEARCH
		Časové vyhledávání
		4 6 7 ADVANCED SEARCH
		Rozšířené vyhledávání
		Stav sítě
		4.7.2 CONNECTION SETTINGS
		4.7.3 WIRELESS SETTINGS
4 7	NETWORK	
4.7		4.7.4 ADVANCED ICP/IP
	Sit	
		4.7.5 UMTS SETTINGS
		4.7.6 DDNS SETTINGS
		4.7.7 WEB USER ACCOUNT INFO
		Informace o uctu pro web
		4.8.1 DATE AND TIME
		Datum a cas
	ADVANCED ší nastavení	4.8.2 FIRMWARE SETTINGS
		Nastavení firmware
		4.8.3 STORAGE SETTINGS
		Nastavení ukládání
		4.8.4 DISPLAY SETTINGS
		Nastavení monitoru
4.8		4.8.5 SPOT MONITOR SETTINGS
Dalš		Nastavení SPOT monitoru
		4.8.6 ALERT SETTINGS
		Nastavení událostí
		4.8.7 SYSTEM SETTINGS
		Systémová nastavení
		4.8.8 SYSTEM LOG
		Systémový log
		4.8.9 BACKUP
		Záloha
1		



4.1 Nastavení kanálů

V Channel Settings, můžete nastavit vlastnosti pro každý kanál.

Pro nastavení kanálu, stiskne Menu tlačítko na dálkovém ovládání, vybrat CHANNEL SETTINGS, stlačte jedno Channel tlačítko, a vyberte jedu z voleb. Tyto volby jsou popisované v následujícím popisu.

4.1.1 Název kanálu

Zadejte jméno pro kanál použitím obrazovkové klávesnice. Vyberte OK z obrazovkové klávesnice, aby vaše nastavení bylo uloženo.

	E	ITE	RC	HAI	NNE	. 1	161	E		
Canera	1									
a	b		d	е	f	9	1	Z	3	
h	i	j	k	1		a	4	5	6	
0	P	9		s	Ŧ	U	7	8	9	
	u	x	y	z			C		8	
- C(- NP	•		(+	1	(DE) IL	; 01		

Obrázek 4-2



4.1.2 Video/zvuk nastavení

Můžete nastavit zvuk a video nastavení pro vybraný kanál. Výběr pro všechny kanály aplikuje použitím volby ALL.

(CH 1 VIDEOZA	UDIO SETTI	NGS)	
VIDEO RESOLUTION	368=248		
VIDEO FRAME RATE	30	FPS	
VIDEO QUALITY	GOOD		
AUDIO RECORDING	OFF		
AUDIO VOLUME			
APPLV	TO ALL		
CA	NCEL		
S	AVE		

Obrázek 4-3

- VIDEO ROZLIŠENÍ: Vyberte video rozlišení ze 720 x 480, 720 x 240, 360 x 240, 360 x 240 3GPP v7 pro NTSC formát; nebo 720 x 576, 720 x 288, 360 x 288 a 360 x 288 3GPP v7 pro PAL formát.
- VIDEO POČET SN/S: Vyberte počet snímků z 2, 3, 5, 7.5, 10, 15 a 30 fps.
- VIDEO KVALITA: Vyberte kvalitu záznamu v 3 jiných úrovních z FAIR, GOOD a EXCELLENT. Volba EXCELLENT je nejvyšší kvalita.
- **ZVUKOVÝ ZÁZNAM:** Povolení zvukového záznam.
- ZVUKOVÁ HLASITOST: Vyberte zvukovou hlasitost od 0 do 14. Hlasitost 7 je implicitní hodnota.



4.1.3 Detekci pohybu

detekce pohybu se používaná pro generování alarm kdykoli se pohyb vyskytuje se v elektronickém obrazu. Můžete konfigurace až 8 oblastí pro detekce pohybu.

 Vyberte DETECTION MOTION. Objeví se tato obrazovka. Standardní hodnota citlivosti je 2 pro celou oblast.



Obrázek 4-4

- 2. Pro začátek nastavení detekce pohybu, stiskněte toto 🔎 tlačítko.
- Pro vyčištění standardního nastavení, stisknout tlačítko stop. Objeví se zpráva "NO BOXES EXIST".
- 4. Pro definici jedné identifikační oblasti v obrazu, stisknout toto 🔎 tlačítko.



Obrázek 4-5

GeoVision:

- 5. Stisknutím tlačítka vlevo, vpravo, nahoru, dolů umístěte identifikační oblast, a stiskněte
 Ilačítko.
- 6. Stisknutím tlačítka vlevo, vpravo, nahoru, dolů, modifikujete velikost identifikační oblasti, a stiskněte Ilačítko.



Obrázek 4-6

 Vybraná hodnota citlivosti SENSITIVITY je Low (1), Medium (2) a High (3). Hodnota 3 znamená nejvyšší citlivost.



Obrázek 4-7

8. Stiskněte REC tlačítko pro uložení nastavení.



4.1.4 Nastavení přepínání výstupů při pohybu

Pro aktivaci nastavení výstupu, musíte mít zapnutý záznam ručně nebo rozvrhem.

2009/11/03 20:17:59 A		12.2 GE
(СН 1	MOTION TRIGGER OUTPUT SETTINGS	
	OUTPUT 2 DISABLE	
	OUTPUT 3 DISABLE	
	OUTPUT 4 DISABLE	
	CANCEL	
	SAVE	
	CANCEL DOULT DHENU	

4 Obrázek 4-8

4.1.5 Nastavení alarmů

2009/11/03 2	0:17:59 A ⊒∰⊗	12.2 G
	(CH 1 ALARM SETTINGS)	
	PRE-ALARE BUPPER 4 SEG	
	POST-ALARM RECORDING 1 SEC	
	SPLIT INTERVAL 5 MIN	
	CANCEL	
	SAVE	
A-SELECT		

Obrázek 4-9

- 1. Aktivace záznamu před a po detekci poplachu. Můžete nahrát obrazy před a/nebo po pohybu a vstup/výstupu události.
- Nastavení doby záznamu je od 1 do 30 sekund pro poalarm a 1-2 sekundy pro předalarm



4.1.6 Nastavení obrazu

2009/11/03 20:17:59 A	□ &�	12.2 GB
	(CH 1 CAMERA SETTINGS)	
	DELODINESS 928	
	CONTRAST 128	
	SATURATION 128	
	HUE 128	
	SET TO DEFAULT	
	CANCEL	
	COMPACT SAVE	
	^	

Obrázek 4-10

1. Zde můžete modifikovat video vlastnosti, jas, kontrast, saturace a barvy.

4.1.7 Nastavení PTZ

(CH	1 PTZ SETTINGS)	
AGTIVATE	ENABLE	
DEVICE	Pelco D	
BAUD RATE	2400	
SPEED		
ADDRESS	8	
	CANCEL	
	SAVE	

Obrázek 4-11

1. Zde můžete, nastavujete protokol kamery, baudovou rychlost, rychlost PTZ a adresu kamery.

Upozornění: GV-Compact DVR nepodporuje PTZ kamery přes RS-232 interface.



4.1.8 Ovládání PTZ



1. PTZ pohyb se provádí směrovými tlačítky na dálkovém ovládání.



- 2. Po nastavení PTZ kamery, můžete stisknout Channel tlačítko na dálkovém ovládání pro zobrazení PTZ kanálu.
- 3. Stisknutím Menu tlačítko se zpřístupní pokročilé funkce.

2009/11/03 20:17:	59 A ⊒ॐ⊗		12.2 GB
	E DIGITAL Digit	INPUT SETTINGS) Ial input 3	
	STATE	ENABLE	
	NAME	loput3	
	NORMAL STATE	OPEN CIRCUIT	
	LATCH MODE	DISABLE	
	TRIGGER RELAY	NO OUTPUT SELECTED	
	RECORD	NO CAM SELECTED	
	CV2 ALERT	NO CAM SELECTED	
		CANCEL	
		SAVE	
SSELECT O	OK OCANCEL	GOUIT CHENU	

Obrázek 4-12

 Vstup/výstup svorkovnice, na zadním panelu přístroje GV-Compact DVR V2, poskytuje rozhraní pro použití vstupů, reléových výstupů a GPS



 GV-Compact DVR V2 má 4 vstupy. Pro nastavení, stiskne požadované Channel tlačítko na dálkovém ovládání.

DIGII	AL INPUT 3	
STATE	ENABLE	
NAME	Input3	
NORMAL STATE	OPEN CIRCUIT	
LATCH MODE	DISABLE	
TRIGGER RELAY	NO OUTPUT SELECTED	
RECORD	NO CAM SELECTED	
CV2 ALERT	NO CAN SELECTED	
	CANCEL	
	SAVE	

Obrázek 4-13

- STATE = STAV: Povolení vybraného vstupu.
- NAME =JMÉNO: Zadejte jméno vstupu.
- NORMAL STATE = NORMÁLNÍ STAV: Nastavte vstup, jestli má být NO, nebo NC
- LATCH MODE: Povolte tento mód pro pulsní alarm výstupu.
- TRIGGER RELAY = SPOUŠTĚCÍ RELÉ: Vyberte výstup (y) které budou sepnuty, pokud je aktivovaný vstup.
- RECORD = ZÁZNAM: Vyberte kameru (y) které budou nahrávat, pokud je aktivovaný vstup.
- CV2 Alert: Vyberte kameru (y) které budou posílat obrazy do Center V2 když vstup je aktivován

•



 GV-Compact DVR V2 má 4 výstupy. Pro nastavení, stiskne požadované Channel tlačítko na dálkovém ovládání.

2009/11/03 20	:17:59 A ⊟∰⊗		12.2 GB
	I DIGITAL Digi	OUTPUT SETTINGS J Ital Output 1	
	STATE	ENABLE	
	NAME	Output1	
	HODE	GENERAL, OPEN(N/O)	
	TEST	OUTPUT OFF	
		CANCEL	
		SAVE	
		(OOUIT CHENU	

Obrázek 4-14

- STATE = STAV: Povolení vybraného výstupu.
- NAME =JMÉNO: Zadejte jméno vstupu.
- MODE = MÓD: Nastavte vstup, jestli má být NO, nebo NC a jestli připojený na zem
- LATCH MODE: Povolte tento mód pro pulsní alarm výstupu.
- TRIGGER RELAY = SPOUŠTĚCÍ RELÉ: Vyberte výstup (y) které budou sepnuty, pokud je aktivovaný vstup.
- RECORD = ZÁZNAM: Vyberte kameru (y) které budou nahrávat, pokud je aktivovaný vstup.
- CV2 Alert: Vyberte kameru (y) které budou posílat obrazy do Center V2 když vstup je aktivován
- INTERVAL: Specifikujte délku impulzu pro mód pulsu od 1 do 60 sekund
- TEST: Po ukončení výše uvedených nastavení, vybrat tuto volbu pro kontrolu výstupních zařízení.



4.2.3 Nastavení GPS

 GV-Compact DVR V2 podporuje Global Position System (GPS) pro aktivní sledování vozidel a verifikaci umístění.

2009/11/03 20:17:55	9 A ⊒∰∲		12.2 GB
	I GPS SETTINGS	1	
	STATE	ENABLE	
	BAUD RATE	9600	
	UPDATE PERIOD (SEC)		
	CANCEL		
	SAVE		
SELECT DC)OK 🌒 CANCEL 🔞 QUIT 🕻	MENU	

Obrázek 4-15

STATE = STAV: Povolení GPS.

BAUD RATE = Baudová rychlost. Standardně hodnota je 9600

UPDATE PERIOD Četnost aktualizace GPS



4.2.3Události a hlášení

Pro události detekce pohybu nebo vstup/výstupu, můžete nastavit tyto spustit akce:

- 1. Poslat statický obraz na e-mail nebo FTP.
- 2. Poslat upozornění Center V2, VSM nebo GV-GIS, video nebo text.

Musíte také nastavit následující vlastnosti:

- 1. Pohybová detekce
- 2. Vstup nastavení (viz 4.2.1 vstupní nastavení)
- 3. Pro e-mail a FTP výstrahy, to je nutné zapnout záznam (podívejte se na 4.3.4)

4.3.1 E-mail

Po spuštěné události, GV-Compact DVR V2 může poslat e-mail vzdálenému uživateli

2009/03/24 16:4	2:27 B I L	MAIL J	5,3 GB
	STATE SERVER URL/IP PORT FROM SEND TO ALERT INTERVAL AUTH, LOGIN USERNATE	ENABLE geovision, co 25 neo@geovisio neo@geovisio (MIN) @ DISABLE	
	PASSUORD CA S OK OCANCEL @	INCEL SAVE	

Obrázek 4-16

- STATE = STAV: Povolte e-mailovou funkci.
- SERVER URL/IP: Zadejte URL nebo IP adresu SMTP serveru.
- PORT: Zadejte port. Default hodnota je 25.
- FROM: Zadejte e-mail adresu.
- SEND TO: Zadejte e-mail adresu (y) pro zasílání emailů.
- ALERT INTERVAL: Zadejte interval mezi e-mailovými výstrahami.
- AUTH LOGIN: Jestli SMTP server potřebuje autorizaci, povolte tuto volbu a zadejte uživatelské jméno a heslo.



4.3.2 FTP

1. Můžete také poslat zachycený statický obraz k vzdálenému FTP serveru.

SERVER LIRI / TP		
OLIVIEV ONLY I		
PORT	21	
USERNAME		
PASSHORD		
REMOTE DIR		
FTP SERVER MODE	ENABLE	
PORT	21	
CAN	ICEL	
Sf	IVE	
	PORT USERNAME PASSHORD REMOTE DIR FTP SERVER MODE PORT CAN SI	PORT 21 USERNAME PASSWORD REMOTE DIR FTP SERVER MODE ENABLE PORT 21 CANCEL SAVE

Obrázek 4-17

- FTP CLIENT MODE: Povolte FTP funkci.
- SERVER URL/IP: Zadejte jméno hostitele nebo IP adresu FTP Serveru.
- PORT: Zadejte port FTP Serveru. Default hodnota 21.
- USERNAME: Zadejte platné uživatelské jméno
- PASSWORD: Zadejte platné heslo.
- REMOTE DIR: Zadejte jméno složky na FTP Serveru.
- FTP SERVER MODE: Povolte GV-Compact DVR V2 jako FTP Serve
- PORT: Modifikujte port FTP Serveru. Default hodnota 21.



4.3.3 Center V2

C 9	USH 1	
ACTIVATE LINK	VES	
HOSTNAME/1P	192, 168, 0, 21	
PORT	5609	
USERNAME	ttt	
PASSUORD	******	
CA	NCEL	
S	AVE	

Po pohybu nebo vstup/výstup události, může Center V2 dostat živé video a text s výstrahami.

Obrázek 4-18

- ACTIVATE LINK: Povoluje připojení Center 2.
- HOSTNAME/IP: Zadejte jméno hostitele nebo IP adresu Center V2.
- PORT: Zadejte port Center V2. Default hodnota 5551.
- USERNAME: Zadejte platné uživatelské jméno
- PASSWORD: Zadejte platné heslo.

GeoVision

4.3.4 VSM

Po pohybu nebo vstup/výstup události, může VSM dostat text s výstrahami.

U 9	USH 1	
ACTIVATE LINK	VES	
HOSTNAME/IP	192, 168, 0, 21	
PORT	5609	
USERNAME	ttt	
PASSUORD	******	
CA	NCEL	
S	AVE	

Obrázek 4-19

- ACTIVATE LINK: Povoluje připojení VSM.
- HOSTNAME/IP: Zadejte jméno hostitele nebo IP adresu VSM.
- PORT: Zadejte port VSM. Default hodnota 5609.
- USERNAME: Zadejte platné uživatelské jméno
- PASSWORD: Zadejte platné heslo.



4.4. Nastavení záznamu

[MONITORING S	SETTINGS]	
MONITORING MODE	MANUAL	
CH 1	ROUND THE CLOCK	
CH 2	ROUND THE CLOCK	
CH 3	ROUND THE CLOCK	
CH 4	ROUND THE CLOCK	
INPUT	OFF	
START MONITORING BY	OFF	
STOP MONITORING BY	OFF	
CANCE	L	
SAVE		
STAR'	r	

Můžete zapnout záznam ručně, rozvrhem nebo vstupním kontaktem.



Mód záznamu:

- Manual ručně zapnout záznam nebo záznam přes vstup/výstup. Jestliže zvolíte tuto volbu, musíte nastavit následující položky CHANNEL (CH 1 – CH 4) nebo INPUT.
- Schedule plánovač zapnout záznam nebo záznam přes vstup/výstup pomocí rozvrhu.
 Pro konfiguraci rozvrhu, podívej se na 4.5



4.5. Plánovač záznamu

Rozvrh je určený k tomu, aby aktivoval záznam a vstup/výstup monitorování v definovaném

čase a dni.

4.5.1 Specifický den

Stiskněte⁽⁾tlačítko.

1. Pro povolit kameru a vstup/výstup monitorování na definovaný den

2009/12/01 18:49:	52 A	1.8 GB
	[SPECIFIC DAY SCHEDULE SETTINGS]	
	JAN/ 1	
	CANCEL SAVE	

Obrázek 4-23



4.5.2 Plánovač kanálů

Můžete nastavit různé kontrolní plány pro jednotlivé kamery. Stiskněte tlačítko kanálu na dálkovém ovládání a vyberte jeden kanál pro nastavení.

SPAN 1	6:00- 7:30			
	1100	0	ON	
SPAN 2	0:00- 0:00		OFF	
SPAN 3	00:0 -00:0	0	OFF	
SPECIEIC DAY	SHT-SUN	~	OFF	
SPECIFIC DHY	CANCEL		Urr	
	SAVE			
	SHVE			
	SPAN 3 WEEKEND SPECIFIC DAY	SPAN 3 0:00-0:00 HEEKEND SAT-SUN SPECIFIC DAY CANCEL SAVE	SPAN 3 0:00-0:00 O HEEKEND SAT-SUN O SPECIFIC DAY O CANCEL SAVE	SPAN 3 0:00-0:00 OF OFF HEEKEND SAT-SUN OF OFF SPECIFIC DAY OF OFF CANCEL SAVE

Obrázek 4-24

 Span 1 - Span 3: Nastavuje různé režimy záznamu pro každý časový rámec, během dne. Každý den může být rozdělen do 3 časových rámců, Span 1 až Span 3.

Víkend: Pokud chcete mít kamerový dohled po celý den, během víkendu, povolte tuto volbu a vyberte režim záznamu, které mají být použity na víkend. Je možné definovat, zda si víkend zahrnuje sobotu a neděli

 Specifické den: Povolte I / O sledování pouze na uvedené dny. Chcete-li nastavit konkrétní dny, viz 4.5.1 Zvláštní dny.



4.5.3 Plánování I/O

Zde můžete nastavit časový rozvrh pro I / O záznam.

2009/12/01 18:53:25				1.8 (
	L 170 MONITOR SC	CHEDULE SETT	INGS J	
	SPAN 1	0:00- 0:00	OFF	
	SPAN 2	0:00- 0:00	OFF	
	SPAN 3	0:00- 0:00	OFF	
	WEEKEND	SAT-SUN	OFF	
	SPECIFIC DAY		OFF	
	CA	NCEL		
	S	AVE		

Obrázek 4-25

- Span 1 Span 3: Nastavuje různé režimy v časových rámcích během dne pro l
 / O monitoring. Každý den může být rozdělen do 3 časových rámců, Span 1 až
 Span 3.
- Víkend: Pokud chcete I/O monitorovat po celý den i o víkendu, povolte tuto volbu a definujte, zda víkend zahrnuje sobotu a neděli (SAT-SUN), nebo pouze neděle (SUN).
- Specifické den: Povolte I/O monitoring pouze na uvedené dny. Chcete-li nastavit konkrétní dny, viz 4.5.1 Zvláštní dny.

4.6 Hledání/Přehrávání

Můžete získat nahrané video podle data, času a událostí. Pro přístup k SEARCH / přehrávání menu, stiskněte tlačítko Menu nebo tlačítko Hledat a na dálkovém ovládání.

4.6.1 Časový přehled

 V kalendáři, u něhož jsou zaznamenány videa je zeleně podbarvené datum. Použijte směrová tlačítka na dálkovém ovládání přesunout a zvolte požadovaný rok, měsíc a den. Poté stiskněte tlačítko .



Obrázek 4-26

 V HOUR (hodiny), ve kterých jsou zaznamenány videa jsou zeleně podbarvené hodiny. Každý sloupec představuje 1 hodinu. Vyberte požadovanou hodinu a stiskněte tlačítko (**).



Obrázek 4-27

 V sekci MIN (minuty), u nichž jsou zaznamenány videa jsou zeleně podbarvené minuty. Každý sloupec představuje 2 minuty. Vyberte požadovanou minutu a stiskněte tlačítko pro přehrávání.



4.6.2 Výběr vše

Seznam zobrazuje kompletní seznam nahraných videí. Pro pohyb v seznamu obrazovky nahoru a dolů o jednu stránku, stiskněte pravé a levé směrové tlačítko na dálkovém ovládání. Chcete-li zahájit přehrávání, zvýrazněte požadované video a stiskněte tlačítko ^(III).

4.6.3 Seznam ručních záznamů

Seznam zobrazuje kompletní seznam ručně nahraných videí. Pro pohyb v seznamu obrazovky nahoru a dolů o jednu stránku, stiskněte pravé a levé směrové tlačítko na dálkovém ovládání. Chcete-li zahájit přehrávání, zvýrazněte požadované video a stiskněte tlačítko 🔎.

4.6.4 Seznam poplachových záznamů

Seznam zobrazuje kompletní seznam poplachových videí. Pro pohyb v seznamu obrazovky nahoru a dolů o jednu stránku, stiskněte pravé a levé směrové tlačítka na dálkovém ovládání. Chcete-li zahájit přehrávání, zvýrazněte požadované video a stiskněte tlačítko

4.6.5 Seznam záznamů z detekce pohybu

Seznam zobrazuje kompletní seznam nahraných videí při detekci pohybu. Pro pohyb v seznamu obrazovky nahoru a dolů o jednu stránku, stiskněte pravé a levé směrové tlačítka na dálkovém ovládání. Chcete-li zahájit přehrávání, zvýrazněte požadované video a stiskněte tlačítko .

4.6.6 Časové vyhledávání

Můžete vyhledat zaznamenané video do určitého data a času. Zadejte START a KONEC pro dobu hledání. Zvolte LIST (SEZNAM) pro zobrazení seznamu nalezených videí, nebo PLAY pro okamžité přehrávání.

4.6.7 Rozšířené vyhledávání

t adv	ANCED SEARCH 1	
SOURCE	СН1	
EVENT	MOTION + 10	
TIME	ENABLE	
START TIME	2009/02/19 13:17:29	
END TIME	2009/02/19 13:47:29	
IF FOUND	LIST	
	CANCEL	
	APPLV	
	CANCEL APPLV	

Obrázek 4-28

- ZDROJ: Vyhledávání nahrané video ze zvoleného kanálu nebo všechny kanály.
- UDÁLOST: Vyberte typ nahraných videí s možností pohybu + IO, MOTION,
- ALL IO, IO: 1, 2 IO, IO 3 a IO 4.
- ČAS: Možnost stanovit časové období.
- START TIME: Nastavte počáteční dobu hledání videa.
- END TIME: Nastavte čas ukončení hledání videa
- IF FOUND: Nastaví způsob zobrazení nalezeného videa. Zvolte SEZNAM pro zobrazení seznamu nalezených videí, nebo PLAY pro okamžité přehrávání.



4.7 Síť

GV-DVR Compact V2 umožňuje používat webový prohlížeč pro vzdálené prohlížení a správu systému. Pro vzdálený přístup, nakonfigurujte související nastavení sítě v této části.

4.7.1 Stav sítě

Stav sítě zobrazuje aktuální nastavení sítě GV-Compact DVR V2.



Obrázek 4-29

GeoVision:

4.7.2 Nastavení připojení

Podle vašeho síťového prostředí, vybrat mezi Static IP, DHCP a PPPoE.

CONNECTIONS	VIRED	
GAIN IP	FIXED	
IP ADDRESS	192, 168, 0, 10	
SUBNET MASK	255, 255, 255, 0	
GATEWAY	192, 168, 0, 1	
PRIMARY DNS	192, 168, 0, 1	
SECONDARY DNS	192, 168, 8, 2	
Ci	ANCEL	
	SAVE	

- SPOJENÍ: Podle síťového prostředí, zvolte pevnou nebo bezdrátovou variantu.
- PEVNÉ: Přiřazení statické IP nebo pevné IP GV-Compact DVR V2. Zadejte GV-Compact DVR V2 statickou IP adresu, masku podsítě, bránu, DNS primární a sekundární DNS.
- DHCP: Přiřazení dynamické adresy DHCP serverem. Pokud je tato možnost zapnuta, musíte zkontrolovat aktuální IP přidělené DHCP serverem na obrazovce



4.7.3 Bezdrátové nastavení



Tvp sítě:

Vyberte ad hoc nebo infrastrukturu pro síťový režim.

- AD HOC: Peer-to-Peer mód. Tento režim se připojí k jinému počítači s kartou WLAN.
- INFRASTRUKTURA: Přes přístupový bod pro připojení k internetu. Tento mód dále umožňuje bezdrátový přístup k Internetu nebo sdílení dat.
- Access Point Survey: Hledat ve všech dostupných přístupových bodů (infrastruktura) a bezdrátové stanice (Ad-Hoc režim) v rozmezí vaší WLAN karty.
- Název (SSID): SSID (Service Set Identity) je jedinečné jméno, které označuje konkrétní bezdrátové síti. Zadejte SSID skupiny Wireless LAN nebo přístupového bodu hodláte připojit.
- AUTH. TYP: Vyberte jednu z těchto sítí ověřování a šifrování dat: DISABLE,
 WEP, WPASPSK-AES, WPA2PSK-WPA2PSK-TKIP nebo AES.
- WEP: Zkrácené pro Wired Equivalent Privacy, je to typ šifrování dat. Typ až 4 klíče WEP v HEX nebo ASCII formátu. Uvědomte si, že pokud použijete HEX formát, pouze číslice 0-9, písmena AF a AF jsou platné.
 WPASPSK-AES nebo WPA2PSK-AES: Typ WPA-PSK (Pre-Shared Key) pro šifrování dat.

WPA2PSK-TKIP: Typ WPA-PSK (Pre-Shared Key) pro šifrování dat.



4.7.4 Rozšířené nastavení TCP/IP

Zde můžete nastavit pokročilé nastavení TCP / IP, včetně DDNS server, HTTP port, streaming port a UPnP.

I ADVANCE	D TCPZIP J	
HOST NAME	GULX-4-U2	
HTTP PORT	80	
STREAMING PORT	10000	
UPNP	ENABLE	
CAN	ICEL	
SA	IVE	

Obrázek 4-32

- Host Name: Zadejte název GV-Compact DVR V2.
- HTTP Port: HTTP port umožňuje připojení GV-Compact DVR V2 na web. Z bezpečnostní integrace, může správce skrýt server z obecného HTTP portu změnou HTTP portu 80 na jiný port číslo v rozmezí 1024 až 65.535.
- STREAMING PORT: port umožňuje připojení GV-Compact DVR V2 na GV-System. Výchozí nastavení je 10.000.
- UPnP: UPnP (Universal Plug & Play) je síťová architektura, která zajišťuje kompatibilit síťového vybavení, softwaru a periferií více než 400 výrobců, které jsou součástí Universal Plug and Play fóra. To znamená, že jsou uvedeny v tabulce síťových zařízení pro operační systém (např. Windows XP), které podporuje tuto funkci. Aktivace této funkce, můžete připojit GV-Compact DVR V2 přímo kliknutím na GV-Compact DVR V2 jsou uvedeny v tabulce síťová zařízení.



4.7.5 Nastavení UMTS

Po mobilní širokopásmová zařízení (podpora UMTS, HSDPA a atd.) připojuje se k portu USB na GV-Compact DVR V2 a funkce UMTS musí být povolena, GV-Compact DVR V2 může mít připojení k Internetu

2009/02/19 13:53	1:05 A		383, 1 GB
	C UNTS	SETTINGS J	
	STATE PIN NUMBER APN USERNAME	ENABLE tu78 internet tu	
	PASSUORD		
	HTU IP	-	
		CANCEL SAVE	
SELECT NO	OK CANCEL	🛛 QUIT 🗐 MENU	

Obrázek 4-33

- STAV: Povolte UMTS funkcí.
- PIN: Zadejte PIN, které je poskytováno operátorem sítě.
- APN: Zadejte název přístupového bodu (APN), která je poskytováno operátorem sítě.
- Uživatelské jméno: Zadejte platné uživatelské jméno.
- Heslo: zadejte platné heslo.
- MTU: Zadejte Maximum Transfer Unit (MTU). Výchozí hodnota je 1500.
- IP adresa: IP adresa GV-Compact DVR V2 se zobrazí, pokud je služba UMTS povolena. Příště, když se chcete přihlásit do GV-Compact DVR V2, musíte zadat IP adresu do vašeho prohlížeče.

GeoVision:

4.7.6 Nastavení DDNS

DDNS (Dynamic Domain Name System) nabízí pohodlný způsob přístupu GV-Compact DVR V2 při použití dynamické IP. DDNS přiřadí název domény k jednotce, takže správce nemusí mít problémy kontroly jestli-že je IP adresa přidělena DHCP serverem nebo ISP (v xDSL připojení).

Před zapnutím funkce DDNS je třeba získat Host Name od poskytovatele služeb DDNS webové stránky. K dispozici jsou 2 poskytovatelé uvedené v GV-Compact DVR V2: GeoVision DDNS Server (http://ns.dipmap.com/register.aspx) a DynDNS.org (<u>http://www.dyndns.com/</u>).

2009/02/19 13:	55:45 A	383.1 GB
	I DDNS SETTINGS J	
	STATE ENABLE	
	PROVIDER Geovision DDNS S	Server
	USERNAME	
	PASSUORD	
	CANCEL	
	SAVE	
O VALLELI V	ON CHROEF MOULI BUENO	

Obrázek 4-34

- STAV: Povolení DDNS funkce.
- Poskytovatel: Vyberte službu DDNS poskytovatel kde jste zaregistrováni.
- HOSTNAME: Zadejte název hostitele pro připojení s GV-Compact DVR V2.
 Pro uživatele GeoVision DDNS server, je nutné vyplnit pole, protože systém zjistí název hostitele automaticky.
- Uživatelské jméno: Zadejte platné jméno
- Heslo: zadejte platné heslo.



4.7.7 Webový účet

Můžete změnit přihlašovací jméno a heslo Administrátora, Hosta a FTP serveru.

• Výchozí přihlašovací jméno a heslo je admin.

•

- Výchozí přihlašovací jméno a heslo hosta je host.
- Výchozí FTP přihlašovací jméno a heslo je ftpuser.

I WEB USER ACCOUNT INFO J	
ADTIN, USERNATE admin	
ADMIN, PASSUORD ******	
GUEST USERNAME guest	
GUEST PASSWORD ******	
FTP USERNAME ftpuser	
FTP PASSUORD ******	
CANCEL	
SAVE	

Obrázek 4-35

4.8 Rozšířené

V této sekci můžete konfigurovat nastavení data a času, zálohovací zařízení, displej a systémové heslo. Kromě toho si můžete provést upgrade firmware.

4.8.1 Datum a čas

Nastavení data a času, která jsou přenášena na obraz a živé video.



Obrázek 4-36

GeoUision

- SET BY: Zvolte RUČNĚ upravit data a čas sami, nebo synchronizaci data a času s časovým serverem. Zvolíte-li NETWORK, pak se objeví tato volba. Použijte on-screen klávesnice zadejte IP adresu časového serveru.
- Day Light Saving: Automatické nastavení GV-Compact DVR V2 pro letní čas.
 Zadejte Začátek a konec letního času.



4.8.2 Nastavení Firmware

GeoVision pravidelně aktualizuje firmware na webových stránkách. Nový firmware je možné jednoduše nahrát do GV-Compact DVR V2 pomocí paměťové zařízení USB.



Obrázek 4-37



4.8.3 Nastavení záznamu



Obrázek 4-38

- ZÁZNAM STAV: Zobrazuje celkovou velikost a využití místa na pevném disku.
- Storage Management: Tato volba umožňuje formátovat pevný disk. Podrobnosti viz bod 3.4 Formátování pevného disku.
- RECYKLAČE: Je-li volba zapnuta, systém bude přepisovat data od nejstaršího záznamu.
- KAPACITA UPOZORNĚNÍ: Uveďte prostorový limit který má být zachován. Možnosti prostor limitu jsou 256MB, 512MB, 1G, 2G a 5G.
- PONECHAT DNU: Uveďte počet dní ukládání souborů od 1 den až 255 dnů. Když jsou oba Ponechat dnů a Povolit Recyklaci vybrány, systém rozhoduje podle toho, co nastane dříve.



4.8.4 Nastavení monitoru

Můžete zobrazit nebo skrýt čas, datum, místo na disku, informace a zobrazení kamer, které se zobrazují na obrazovce.

2009/12/01 18:54:49 A	1.8 GB
[DISPLAY SETTINGS]	
INFO DISPLAY SETTINGS	
VIDEO COVERT NO CH SELECTED	
TIME FORMAT 2009/12/01 18:54:25	
CANCEL	
SAVE	
A∵SELECT N⇔OK (CANCEL @QUIT EMENU	

Obrázek 4-39

- INFO nastavení zobrazení: Zobrazit nebo skrýt informace o datu a času, místa na pevném disku, číslo kanálu a kamery jméno na obrázku. Volba INSTRUCTIONS umožňuje zobrazit nebo skrýt legendu ve spodní části obrazovky.
- Nastavení OSD: Změna vzhledu OSD menu na obrazovce.
- OSD ZOBRAZENÍ: SKY je výchozí nastavení.
- 3D efekt: Vyberte YES v nabídce.
- POZADÍ: Zobrazení nebo skrytí hranic mezi 4 kanály.
- OSD timeout: Když je zobrazeno OSD menu, čas udává, za jak dlouho bude toto menu automaticky zavřeno. Možnosti jsou 3 min, 7 min, 15 min a NIKDY.
- IR TYP: Nastavte jednotky typ A, B, C. Nastavení vám umožňuje ovládat více GV-Compact DVR V2 jedním dálkovým ovládáním. Volbou A, B, C zařízení tlačítkem na dálkovém ovládání lze přepínat mezi až třemi zařízeními.
- VGA NASTAVENÍ: Vyberte rozlišení obrazu na monitoru VGA. Varianty jsou 800 x 600, 1024 x 768 a 1280 x 1024.
- VIDEO COVERT: Skrytí vybraného kanálu na obrazovce
- Formát času: Vyberte jeden ze čtyř formátů zobrazení.

4.8.5 Nastavení Spot monitoru



Obrázek 4-40

- NORMAL PRODLEVA: Zvolte čas, po který každé videa zůstává na místě monitoru než GV-Compact DVR V2 přepne na další videa v módu listování. Doba prodlení může být 1 až 5 sekund.
- TRIGGER PRODLEVA: Zvolte čas, po který každé videa zůstává zobrazené po pohybu nebo I / O spuštění události. Dobu zobrazení může být mezi 1 až 5 sekund.
- TRIGGER INTERVAL: Vyberte interval mezi spouštěním a událostí 1 až 5 sekund. Během stanoveného časové období, budou všechny události ignorovány. Událost se objeví až po uplynutí této doby.
- MOTION SPOT: Vyberte kamery, které mají být zobrazeny při pohybu události.
- Vstup 1 vstup 4: Vyberte kamery, které se zobrazí při spuštění vstupu.



4.8.6 Nastavení událostí

Bzučák systému může být aktivován automaticky, za těchto podmínek:

- Ztráta videa
- Sepnutí vstupních zařízení
- pohyb detekován
- HDD je plný, nebo chyba zápisu na disk.

Doba trvání pískání je definovatelná. Když bzučák začne pískat, stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovládání jej můžete zastavit

L ALERT SETTIN	GS J	
KEV BEEPS	OFF	
VIDEO LOST	20 SEC	
INPUT TRIGGERED	ALUAYS	
MOTION DETECTED	ALUAYS	
DISK FULL	OFF	
DISK URITE ERROR	OFF	
CANCEL		
SAVE		

Obrázek 4-41



4.8.7 Nastavení systému



Obrázek 4-42

- FORMÁT KAMERY: Vyberte video formát, NTSC nebo PAL, nebo zvolte AUTO pro automatické detekce.
- Systémové heslo: Nastavte systémové heslo. Jakmile je nastaveno heslo, budete vyzváni k zadání hesla při vstupu do hlavního menu.
- Obnovit výchozí nastavení: Návrat na výchozí nastavení systému.
- REBOOT: Restart systému.

4.8.8 Systemový log

Můžete si prohlédnout a uložit událostech GV-Compact DVR V2. Chcete-li zálohovat záznamy je to možné na USB jednotku. Stiskněte tlačítko REC na dálkovém ovládání pro spuštění zálohování.





Obrázek 4-43

4.8.9 Zálohování

Můžete zálohovat video soubory v určeném čase a vybrané kanály na USB zařízení, nebo na CD / DVD pomocí USB DVD-RW.

2009/02/19 14:	26:56 A		383, 1 G
		BACKUP J	
	START TIME	2009/02/19 13:56:48	
	END TIME CHANNEL	2009/02/19 14:26:48 CH 1,2,3,4	
	BACKUP TO	/backup/hd1-1/di CANCEL	
		STHE	
	OK OCANCEL	@QUIT @HENU	

Obrázek 4-44

Pozn.: GV-Compact DVR V2 podporuje pouze systém souborů FAT. Před připojením USB zařízení, ujistěte se, že je FAT formátu.